Yale smart Living

ENTR
KEY FREE. BE FREE

Czytnik Linii Papilarnych
Instrukcja obsługi



ASSA ABLOY

An ASSA ABLOY Group brand

Spis treści


1. CZYTNIK LINII PAPILARNYCH 3
1.1 ZAMONTOWYWANIE CZYTNIKA LINII PAPILARNYCH 3
1.2 WYMIANA BATERII 3
1.3 USTAWIANIE DATY I GODZINY 3
1.4 PAROWANIE CZYTNIKA LINII PAPILARNYCH 4
1.4.1 Dodawanie użytkownika głównego 5
1.4.2 Ustawianie odcisku palca 5
1.4.3 Ustawianie kodu PIN 6
1.5 ODBLOKOWAĆ DRZWI 7
1.6 BLOKOWANIE DRZWI 8
1.7 SYGNALIZACJA NISKIEGO POZIOMU BATERII 8
1.8 MENU USTAWIEŃ 8
1.9 DODAWANIE UŻYTKOWNIKA 9
1.10 USUWANIE UŻYTKOWNIKA 11
1.11 AKTYWOWANIE I DEZAKTYWOWANIE UŻYTKOWNIKA 11
1.12 USUWANIE WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW 12
1.13 DODAWANIE PRZEDZIAŁÓW CZASOWYCH 12
1.14 EDYTOWANIE PRZEDZIAŁÓW CZASOWYCH 14
1.15 REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI 14
1.16 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 16

1. Czytnik linii papilarnych

1.1 Zamontowywanie czytnika linii papilarnych

Przed rozpoczęciem należy wybrać miejsce zamontowania czytnika linii papilarnych.

- Zamocować podstawę montażową czytnika linii papilarnych do ściany.
- Do tego celu użyć 4 wkrętów z kołkami lub dwustronnej taśmy klejącej.




1.2 Wymiana baterii

1. Wykręcić śrubę pokrywy i otworzyć pokrywę.
2. Włożyć baterie (2xAA) zgodnie ze znakami „+” i „-”.
   Zielona kontrola **LED** zaświeci się na 2 sekundy.
3. Zamknąć pokrywę i przykręcić śrubę.
4. Dotknąć przycisku **[#]** przez 5 sekund.



Czytnik wykona procedurę autokalibracji, a następnie wyemituję serię sygnałów dźwiękowych i będą migać kontrolki LED.

1.3 Ustawianie daty i godziny



Wprowadzić datę. Dotknąć przycisku **[OK]**.

Wprowadzić godzinę. Dotknąć przycisku **[OK]**.


Dotknąć przycisku **[OK]**.

1.4 Parowanie czytnika linii papilarnych

Ta procedura jest wykonywana za pomocą zamka ENTR™. Patrz także procedura „Parowanie czytnika z panelem dotykowym”.


1

Dotknąć ekranu **zamka ENTR™** dłonią lub palcami przez 3 sekundy, aby uaktywnić zamek.




2

Dotknąć przycisku **[Add]** (Dodaj).




3

Przyciski numeryczne zaświecą się. Wpisać **[kod PIN]** ➡ **[#]**. Przyciski numeryczne będą migać.



4


Dotknij przycisku **[1]**, aby dodać czytnik. Podświetlone przyciski zgasną. Wskaźnik **[OK]** będzie migać przez 15 sekund w oczekiwaniu na czytnik.



5

Dotknąć ekranu czytnika linii papilarnych. Zostaną wyemitowane 2 krótkie sygnały dźwiękowe.

Dotknąć przycisku **[OK]**, aby odpowiedzieć YES (Tak), lub dotknąć przycisku **[*]**, aby anulować operację.



Parowanie powiodło się

Wskaźnik **[OK]** mignie raz i zostaną wyemitowane 2 krótkie sygnały dźwiękowe.

Czytnik linii papilarnych został dodany.



Parowanie nie powiodło się

Zostanie wyemitowany 1 długi sygnał dźwiękowy.

Czerwona kontrolka LED zaświeci się na 2 sekundy.



Wskazówka: na końcu procesu początkowego parowania zostanie wyświetlony krótki komunikat.



Ustawienie użytkownika głównego wymaga zdefiniowania zarówno odcisku palca, jak i kodu. Można dodać maksymalnie 2 głównych użytkowników.

Wskazówka: w każdym momencie można dotknąć i przytrzymać przycisk **[*]**, aby przejść do stanu gotowości.

1.4.1 Dodawanie użytkownika głównego



Wprowadzić **[nazwę użytkownika głównego]** **[OK]**

1.4.2 Ustawianie odcisku palca

Niebieska kontrolka LED świeci się.



Dotknąć przycisku **[OK]**.

Zielona kontrolka LED miga.



Przeciągnij 1. palec kilka razy po czytniku linii papilarnych, aż zostaną wyemitowane dwa sygnały dźwiękowe





Zielona kontrolka



Przeciągnij 2. palec kilka razy po czytniku linii papilarnych, aż zostaną wyemitowane dwa sygnały dźwiękowe potwierdzenia.



1.4.3 Ustawianie kodu PIN




Kody zgodne



Kody niezgodne



- Zawiesić czytnik na podstawie montażowej.
- Przykręcić śrubę mocującą.



Śruba mocująca

1.5 Odblokowanie drzwi

SPOSÓB 1:
Umieść palec na czytniku linii papilarnych. Zostanie wyemitowany krótki sygnał dźwiękowy i zaświeci się biała kontrolka LED. Przeciągnąć palec po czytniku linii papilarnych.
Odcisk palca upoważniony: miga niebieska dioda LED i wysyłane jest polecenie odblokowania.
Odcisk palca nieupoważniony: **zaświeci się** czerwona dioda LED. Urządzenie przejdzie do stanu gotowości.



SPOSÓB 2:
Dotknąć ekranu czytnika linii papilarnych. Na ekranie wyświetli się komunikat [User code] (Kod użytkownika).
Wprowadzić swój kod ➠ **[OK]**.





Wskazówka: w przypadku gdy zamek ENTR™ nie odblokuje drzwi, na ekranie pojawi się komunikat [Failed Unlock] (Odblokowanie nie powiodło się).




1.6 Blokowanie drzwi

Dotknąć czytnika linii papilarnych.
Dotknąć kolejno: **[1]** ➧ **[#]**.

1.7 Sygnalizacja niskiego poziomu baterii

Wskaźnik ostrzegawczy miga.

Sygnalizacja niskiego poziomu baterii
Czerwona kontrolka LED zaświeci się na 1 sekundę po wybudzeniu i zostaną wyemitowane 2 długie sygnały dźwiękowe.





1.8 Menu ustawień

Dotknąć ➧



Dotknąć przycisku [*].



Wprowadzić [główny kod PIN] ➧ **[OK]** lub przeciągnąć palec po czytniku linii papilarnych.



1.9 Dodawanie użytkownika

Urządzenie umożliwia dodanie maksymalnie 20 użytkowników. Dla każdego użytkownika można zdefiniować dwa różne odciski palców i jeden kod PIN.

1



Dotknąć przycisku **[OK]**.

2



Dotknąć przycisku **[OK]**.

3



Dotknąć przycisku **[OK]**, aby dodać 2. użytkownika głównego, lub dotknąć przycisku **[*]**, aby dodać użytkownika.
Wskazówka: ten ekran nie wyświetli się, jeśli zostało już zdefiniowanych dwóch użytkowników głównych.

4



Nazwa użytkownika dodana.

Nazwa dodana



Wpisać **[NAZWĘ UŻYTKOWNIKA]** ➡ **[OK]**.

Nazwa istnieje



Istnieje już użytkownik o takiej nazwie.
Należy wpisać inną nazwę użytkownika.

5



Dotknąć przycisku **[OK]**.

6



Przeciągnij 1. palec kilka razy po czytniku linii papilarnych, aż zostaną wyemitowane dwa sygnały dźwiękowe potwierdzenia.

1. odcisk dodany



7



Przeciągnij 2. palec kilka razy po czytniku linii papilarnych, aż zostaną wyemitowane dwa sygnały dźwiękowe potwierdzenia.

2. odcisk dodany



8



Dotknąć przycisku **[OK]**, aby odpowiedzieć **NO** (Nie).

9



Wpisać **[KOD]** ➡ **[OK]**.


10




Wpisać ponownie ➡ **[KOD]** **[OK]**.

Kody zgodne	Kody niezgodne
	
	Proces nie został ukończony. Wszystkie wpisane dane zostaną usunięte z pamięci.


1.10 Usuwanie użytkownika






Wskazówka: nie można usunąć pierwszego użytkownika głównego, chyba że wykona się procedurę przywracania ustawień fabrycznych.

1.11 Aktywowanie i dezaktywowanie użytkownika





Wskazówka: powtórzyć tę procedurę w celu dezaktywowania użytkownika.

1.12 Usuwanie wszystkich użytkowników

Dotknąć



Dotknąć przycisku [*].


Wprowadzić **[główny kod PIN]** przeciągnąć palec po czytniku linii papilarnych.

1



Dotknąć przycisku **[OK]**.

2



Za pomocą przycisków [8▼] i [2▲] wybrać opcję: **[DELETE ALL]** (Usuń wszystkich) **[OK]**.

3



Dotknąć przycisku **[OK]**.

4



Dotknąć przycisku **[OK]**.

Wszyscy



Zostaną wyemitowane dwa sygnały dźwiękowe.
Zielona kontrolka LED zaświeci się.


1.13 Dodawanie przedziałów czasowych

1



Dotknąć

2



Za pomocą wybrać opcję: **[ADD SCHED]** (Dodaj przedział czasu) **[OK]**.

3



Za pomocą wybrać użytkownika **[OK]**

4



Dotknąć przycisku 1–7, aby wybrać dzień tygodnia.
Przykład: 1 dla niedzieli.

5



6



Wprowadzić godzinę KOŃCOWĄ **[OK]**.

7



Dotknąć przycisku aby odpowiedzieć **NO** (Nie).



Wskazówki:

1. **Można dodać do 7 przedziałów czasowych dla jednego użytkownika.**
2. **Dotknięcie przycisku [*] powoduje powrót do poprzedniego menu.**
3. **Dotknięcie przycisku [*] przez 3 sekundy powoduje wyjście z menu ustawień.**


1.14 Edytowanie przedziałów czasowych

1



Dotknąć przycisku **[OK]**.

2



Za pomocą przycisków **[8▼]** i **[2▲]** wybrać opcję: **[EDIT SCHED]** (Edytuj przedział czasu) **OK]**.

3



Za pomocą przycisków **[8▼]** i **[2▲]** wybrać użytkownika **[OK]**.

4



Za pomocą przycisków **[8▼]** i **[2▲]** wybrać żądany przedział czasu do edycji.
Dotknąć przycisku **[4◄]** przez 3 sekundy, aby usunąć dany przedział czasu.

5



Za pomocą przycisków **[8▼]** i **[2▲]** zmienić dzień przedziału czasu **[OK]**.

6



Za pomocą przycisków **[8▼]** i **[2▲]** zmienić godzinę **POCZĄTKOWĄ**.

Dotknąć przycisku **[6 ►]**, aby przejść do minut godziny **POCZĄTKOWEJ**.

7



Za pomocą przycisków **[8▼]** i **[2▲]** zmienić minuty godziny **POCZĄTKOWEJ**.
Dotknąć przycisku **[6 ►]**, aby przejść do godziny **KOŃCOWEJ**.


8



Za pomocą przycisków **[8▼]** i **[2▲]** zmienić godzinę **KOŃCOWĄ**.

Dotknąć przycisku **[6 ►]**, aby przejść do minut godziny **KOŃCOWEJ**.

9



Za pomocą przycisków **[8▼]** i **[2▲]** zmienić minuty godziny **KOŃCOWEJ**.

10



Dotknąć przycisku **[OK]**, aby odpowiedzieć YES (Tak), lub dotknąć przycisku **[*]**, aby odpowiedzieć **NO** (Nie).



1.15 Regulacja poziomu głośności

Dotknąć




Dotknąć przycisku **[*]**.

Wprowadzić **[główny kod PIN]** **[OK]** lub przeciągnąć palec po czytniku linii papilarnych.

1	2	3	4	
				
Za pomocą przycisków **[8▼]** i **[2▲]** wybrać opcję: **[DEVICE]** (Urządzenie) **[OK]**.	Za pomocą przycisków **[8▼]** i **[2▲]** wybrać opcję: **[VOLUME]** (Głośność) **[OK]**.	Za pomocą przycisków **[8▼]** i **[2▲]** wybrać opcję HIGH (Wysoka), MEDIUM (Średnia) lub LOW (Niska).	Dotknąć przycisku **[OK]**.	Zostaną wyemitowane dwa sygnały dźwiękowe. Zielona kontrolka LED zaświeci się.

1.16 Przywracanie ustawień fabrycznych

Ostrzeżenie: przywrócenie ustawień fabrycznych usunie wszystkie informacje zapisane.



Więcej informacji na stronie
yalelock.pl

PACKAGING

Informacje oraz rysunki w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie. Yale zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzoru produktu w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

ASSA ABLOY

An ASSA ABLOY Group brand