



Setting	
	Factory Reset
	Date & Time
	Ringtone
	Auto Power Off
	Motion Detection
	Auto-Photograph
	Formating
	Language

Ustawienia	
	Ustawienia fabryczne
	Data i godzina
	Dzwonek
	Automatyczne wyłączenie
	Detektor ruchu
	Automatyczne zdjęcia
	Formatowanie
	Język

Date & Time	
	Set Date
	Cancel

Data i godzina	
	Ustawienie daty
	Powrót

YYYY / MM / DD
 2014 / 10 / 14
 18 : 00 : 00

YY rok	
	MM miesiąc
	DD Dzień

Setting	
	Date & Time
	Ringtone
	Auto Power Off
	Ringtone
	Ringtone Setting
	High
	Low
	Off

Ustawienia	
	Data i godzina
	Dzwonek
	Automatyczne wyłączenie
	Dzwonek
	Ustawienie dzwonka
	Głośne
	Ciche
	Dzwonek wyłączony

Setting	
	Ringtone
	Auto Power Off
	Motion Detection
	Auto Power Off
	10s
	15s
	20s
	Never

Ustawienia	
	Dzwonek
	Automatyczne wyłączenie
	Detektor ruchu
	Automatyczne wyłączenie
	wyłączenie
	10 sekund
	20 sekund
	Nigdy – uwaga na stan baterii

Setting	
	Auto Power Off
	Motion Detection
	Auto-Photograph
	Motion Detection
	Camera
	5s Video
	10s Video

NB: motion button must be on

Ustawienia	
	Automatyczne wyłączenie
	Detektor ruchu
	Automatyczne zdjęcia
	Detektor ruchu
	Kamera
	5 sekund filmu
	10 sekund filmu

Uwaga detektor ruchu musi być włączony suwakiem

Setting	
	Motion Detection
	Auto-Photograph
	Formating
	Auto-Photograph
	On
	Off

Ustawienia	
	Detektor ruchu
	Automatyczne zdjęcia
	Formatowanie
	Automatyczne zdjęcia
	włączone
	wyłączone

Setting	
	Auto-Photograph
	Formating
	Language
	Formating
	OK
	Cancel

Ustawienia	
	Automatyczne zdjęcia
	Formatowanie
	Język
	Formatowanie
	OK Formatuj
	Powrót

Uwaga formatowanie usuwa wszystkie zdjęcia z karty pamięci

Setting	
	Auto-Photograph
	Formating
	Language
	Language
	English
	Deutsch
	Espanol
	Français

Ustawienia	
	Automatyczne zdjęcia
	Formatowanie
	Język
	Wybór języka
	Angielski
	Niemiecki

Warning: Deletes images from SD card

Delete	
	This file
	All
	Cancel

Usuwanie	
	Tylko ten plik
	Wszystkie pliki
	Powrót