

Basic setup

Visitors

Album

EU01

An ASSA ABLOY Group brand

Yale The world's favourite lock since 1843
www.yalelock.com

ASSA ABLOY

Setting
Factory Reset
Date & Time
Ringtone
Auto Power Off
Motion Detection
Auto-Photograph
Formating
Language

Ustawienia
Ustawienia fabryczne
Data i godzina
Dzwonek
Automatyczne wyłączenie
Detektor ruchu
Automatyczne zdjęcia
Formatowanie
Język

Date & Time
Set Date
Cancel

Data i godzina
Ustawienie daty
Powrót

YYYY / MM / DD
 2014 / 10 / 14
 18 : 00 : 00

YY rok
MM miesiąc
DD Dzień

Setting
Date & Time
Ringtone
Auto Power Off
Ringtone
Ringtone Setting
High
Low
Off

Ustawienia
Data i godzina
Dzwonek
Automatyczne wyłączenie
Dzwonek
Ustawienie dzwonka
Głośne
Ciche
Dzwonek wyłączony

Setting
Ringtone
Auto Power Off
Motion Detection
Auto Power Off
10s
15s
20s
Never

Ustawienia
Dzwonek
Automatyczne wyłączenie
Detektor ruchu
Automatyczne wyłączenie
wyłączenie
10 sekund
20 sekund
Nigdy – uwaga na stan baterii

Setting
Auto Power Off
Motion Detection
Auto-Photograph
Motion Detection
Camera
5s Video
10s Video

NB: motion button must be on

Ustawienia
Automatyczne wyłączenie
Detektor ruchu
Automatyczne zdjęcia
Detektor ruchu
Kamera
5 sekund filmu
10 sekund filmu

Uwaga detektor ruchu musi być włączony suwakiem

Setting
Motion Detection
Auto-Photograph
Formating
Auto-Photograph
On
Off

Ustawienia
Detektor ruchu
Automatyczne zdjęcia
Formatowanie
Automatyczne zdjęcia
włączone
wyłączone

Setting
Auto-Photograph
Formating
Language
Formatting
OK
Cancel

Ustawienia
Automatyczne zdjęcia
Formatowanie
Język
Formatowanie
OK Formatuj
Powrót

Uwaga formatowanie usuwa wszystkie zdjęcia z karty pamięci

Setting
Auto-Photograph
Formating
Language
Language
English
Deutsch
Espanol
Français

Ustawienia
Automatyczne zdjęcia
Formatowanie
Język
Wybór języka
Angielski
Niemiecki

Warning: Deletes images from SD card

Delete
This file
All
Cancel

Usuwanie
Tylko ten plik
Wszystkie pliki
Powrót