

Kit de vidéosurveillance Mode d'emploi

SV-4C-2ABFX / SV-8C-4ABFX

SV-4C-2DB4MX







Avertissement !

Ce manuel vous guide dans le paramétrage de votre système de vidéosurveillance pour une utilisation courante. Le système est basé sur une solution professionnelle et peut contenir des fonctionnalités avancées qui ne seront pas nécessaires pour un usage résidentiel.

Ce manuel sera continuellement mis à jour et disponible sur www.yalelock.com/smart-living.

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

The smarter way to protect your home.

(FR) Index



Chap	itre	Page
1	Préparation des caméras Branchement des câbles (comme indiqué dans le manuel de votre kit)	. 03
2	Téléchargement de l'application - Création d'un nouveau compte (Il est conseillé de télécharger l'application avant de démarrer la configuration du système)	04
	Configuration initiale : 3 🛞 Kit filaire	. 05-06
	4 Kit Wi-Fi	. 07-11
5	Aperçu du menu	. 12
6	Réglage de la date et de l'heure - Synchronisation de l'heure de la caméra Wi-Fi	. 13
7	Paramétrage de l'enregistrement et de la détection de mouvement	. 14-16
8	Recherche des vidéos enregistrées	. 17-18
9	Sauvegarde d'une séquence vidéo	. 19
10	Ajout d'une caméra Wi-Fi	. 20
11	Déplacement d'une caméra Wi-Fi dans la liste des canaux	. 21
12	Paramètres des notifications email et push	. 22
13	Informations système	. 23
	Infos et aide Yale	. 24

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que la mise en place d'un système de vidéosurveillance est conforme à la réglementation locale. En France, veuillez consulter la CNIL pour plus d'informations.

*

Préparation de l'emplacement des caméras





La détection de visage est utile pour des emplacements comme la porte d'entrée si la caméra est située à hauteur du visage ou légèrement au-dessus. (<0>< p.16)

Branchement des câbles (comme indiqué dans le manuel de votre kit)







Téléchargement de l'application pour Android ou IOS : « Yale Smart Living VIEW »



Création d'un nouveau compte dans l'application



Device Initialization	
Enter Password 2 Unlock Pattern 3 Password Protection	
User admin	
Password	— 1) Entrez un mot de passe 🛞 / ? : & @
Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a	
compination or interet(s), number(s) and symbol(s) with at least two kinds of them, (please do not use special symbols like * * : 4)	(Cliquez dans la case pour afficher le clavier)
	2) Confirmaz la mat da passa
Contirm Password Prompt Question	
Next •	— 3) Cliquez sur SUIVANT
Levice initialization	
Cirel Fassword Protection	
	— 4) Dessinez le schéma de déverrouillage
•••	(4 points min.)
	Dessinez à nouveau le schéma pour le confirmer
	N'oubliez pas le schéma! Il vous
	permettra d'acceder au système.
The unlock pattern shall at least contain 4 grids. Please draw again.	
Back Skip •	— 5) Cliquez sur SUIVANT
Device Initialization	
Enter Password O Unlock Pattern O Password Protection	
Email Address	— 6) Saisissez une adresse email et renseignez les questions de sécurité
Security Questions	(optionnel).
Question 1 What is your favorite children's book?	
Answer	
	7) Questions de sécurité :
Question 2 What was the first name of your first boss?	7) Questions de sécurité :
Question 2 What was the first name of your first boss? * Answer *	7) Questions de sécurité :
Question 2 What was the first name of your first boss? • Answer • Question 3 What is the name of your favorite fruit? •	7) Questions de sécurité :
Question 2 What was the first name of your first boss? * Answer	7) Questions de sécurité :
Question 2 What was the first name of your first boss? * Answer	7) Questions de sécurité : — 8) Cliquez sur ENREGISTRER
Cuestion 2 What was the first name of your first boss? • Answer Cuestion 3 What is the name of your favorite fruit? • Answer Startup Wizard	7) Questions de sécurité : — 8) Cliquez sur ENREGISTRER
Question 2 What was the first name of your first boss? • Answer • Question 3 What is the name of your favorite fruit? • Answer • Startup Wizard Save Welcome to the Setup Wizard. This startup wizard will help you set parameters. Click Name regime	7) Questions de sécurité : — 8) Cliquez sur ENREGISTRER
Question 2 What was the first name of your first boss? Answer • Question 3 What is the name of your favorite fruit? Answer • Save • Startup Wizard • Welcome to the Setup Wizard. This startup wizard will help you set parameters. Click Next to continue. •	7) Questions de sécurité : — 8) Cliquez sur ENREGISTRER
Question 2 What was the first name of your first boss? Answer • Question 3 What is the name of your favorite fruit? Answer • Startup Wizard Save Startup Wizard • Welcome to the Setup Wizard. This startup wizard will help you set parameters. Click Next to continue. Image: Provide the Setup Wizard.	 7) Questions de sécurité : 8) Cliquez sur ENREGISTRER 9) Laissez la vérification automatique des mises à jour activée par
Question 2 What was the first name of your first boss? • Answer • Question 3 What is the name of your favorite fruit? • Answer • Startup Wizard • Startup Wizard will help you set parameters. Click Next to continue. • Auto-check for updates Notify automatically when updates are available. The system will check for updates daily.	 7) Questions de sécurité : 8) Cliquez sur ENREGISTRER 9) Laissez la vérification automatique des mises à jour activée par défaut. Cela permettra de s'assurer que votre système est à jour durant d'une service des mises des diverses d'une service d'une serv
Cuestion 2 What was the first name of your first boss? Answer Question 3 What is the name of your favorite fruit? Answer Save Startup Wizard Welcome to the Setup Wizard. This startup wizard will help you set parameters. Click Next to continue. Auto-check for updates Auto-check for updates Notify automatically when updates are available. The system will check for updates daily. Online Uggrade is a service that provides you with firmware updates from the cloud. This service will collect device information in order to inform you about available	 7) Questions de sécurité : 8) Cliquez sur ENREGISTRER 9) Laissez la vérification automatique des mises à jour activée par défaut. Cela permettra de s'assurer que votre système est à jour (uniquement si vous êtes connecté à un modem disposant d'une connexion internet)
Question 2 What was the first name of your first boss? Answer • Question 3 What is the name of your favorite fruit? Answer • Answer • Startup Wizard Save Welcome to the Setup Wizard. This startup wizard will help you set parameters. Click Next to continue. • Muto-check for updates Notify automatically when updates are available. The system will check for updates daily. Online Upgrade is a service that provides you with firmware updates from the cloud. This service will collect device information in order to inform you about available firmware updates. Such information may include your device name, firmware version and device identification numbers. Such information is processed for the	 7) Questions de sécurité : 8) Cliquez sur ENREGISTRER 9) Laissez la vérification automatique des mises à jour activée par défaut. Cela permettra de s'assurer que votre système est à jour (uniquement si vous êtes connecté à un modem disposant d'une connexion internet).
Question 2 What was the first name of your first boss? Answer • Question 3 What is the name of your favorite fruit? • Answer • Startup Wizard • Startup Wizard • Welcome to the Setup Wizard. This startup wizard will help you set parameters. Click Next to continue. • ✓ Auto-check for updates Notify automatically when updates are available. The system will check for updates daily. • Online Upgrade is a service that provides you with firmware updates from the cloud. This service will collect device information in order to inform you about available firmware updates. Such information numbers. Such information is processed for the sole purpose of informing you about firmware updates.	 7) Questions de sécurité : 8) Cliquez sur ENREGISTRER 9) Laissez la vérification automatique des mises à jour activée par défaut. Cela permettra de s'assurer que votre système est à jour (uniquement si vous êtes connecté à un modem disposant d'une connexion internet).
Question 2 What was the first name of your first boss? Answer	 7) Questions de sécurité : 8) Cliquez sur ENREGISTRER 9) Laissez la vérification automatique des mises à jour activée par défaut. Cela permettra de s'assurer que votre système est à jour (uniquement si vous êtes connecté à un modem disposant d'une connexion internet).
Question 1 What was the first name of your first boss? Answer • Question 3 What is the name of your favorite fruit? • Answer • • Startup Wizard Save • Welcome to the Setup Wizard. This startup wizard will help you set parameters. Click Next to continue. • • Muity automatically when updates are available. The system will check for updates caily. • • Online Upgrade is a service that provides you with firmware updates from the cloud. This service will collect device information in order to inform you about available firmware updates. Such information group about available for the sole purpose of informing you about firmware updates. •	 7) Questions de sécurité : 8) Cliquez sur ENREGISTRER 9) Laissez la vérification automatique des mises à jour activée par défaut. Cela permettra de s'assurer que votre système est à jour (uniquement si vous êtes connecté à un modem disposant d'une connexion internet).
Question 1 What was the first name of your first boss? Answer Question 3 Answer Question 3 Answer Sare Sare Startup Wizard Welcome to the Setup Wizard. This startup wizard will help you set parameters. Click Next to continue. Image: Auto-check for updates Notify automatically when updates are available. The system will check for updates daily. Online Upgrade is a service that provides you with firmware updates from the cloud. This service will collect device information in order to inform you about available firmware updates. Such information may include your device name, firmware updates. Such information numbers. Such information is processed for the sole purpose of informing you about firmware updates.	 7) Questions de sécurité : 8) Cliquez sur ENREGISTRER 9) Laissez la vérification automatique des mises à jour activée par défaut. Cela permettra de s'assurer que votre système est à jour (uniquement si vous êtes connecté à un modem disposant d'une connexion internet).
Question 1 Answer Question 3 What is the name of your favorite fruit? Answer Sare Control Co	 7) Questions de sécurité : 8) Cliquez sur ENREGISTRER 9) Laissez la vérification automatique des mises à jour activée par défaut. Cela permettra de s'assurer que votre système est à jour (uniquement si vous êtes connecté à un modem disposant d'une connexion internet).
<form><form><form><form><form></form></form></form></form></form>	 7) Questions de sécurité : 8) Cliquez sur ENREGISTRER 9) Laissez la vérification automatique des mises à jour activée par défaut. Cela permettra de s'assurer que votre système est à jour (uniquement si vous êtes connecté à un modem disposant d'une connexion internet). 10) Cliquez sur SUIVANT
<form><form><form><form><form><form></form></form></form></form></form></form>	 7) Questions de sécurité : 8) Cliquez sur ENREGISTRER 9) Laissez la vérification automatique des mises à jour activée par défaut. Cela permettra de s'assurer que votre système est à jour (uniquement si vous êtes connecté à un modem disposant d'une connexion internet). 10) Cliquez sur SUIVANT



4 Configuration initiale - Kit Wi-Fi					
Gonfiguration initialo dos kits Wi-Ei					
Device Initialization					
Enter Password Z Unlock Pattern S Password Protection					
User admin Password	— 1) Entrez un mot de passe				
Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a					
combination of letter(s), number(s) and symbol(s) with at least two kinds of them.(please do not use special symbols like ' '; : &)	(Cliquez dans la case pour afficher le clavier)				
Confirm Password	— 2) Confirmez le mot de passe				
	— 3) Cliquez sur SUIVANT				
Next Pevice Initialization					
Enter Password Zour Content C					
• • •	4) Dessinez le schéma de déverrouillage (4 points min.)				
000	Dessinez à nouveau le schéma pour le confirmer				
	N'oubliez pas le schéma! Il vous permettra d'accéder au système.				
The unlock pattern shall at least contain 4 grids. Please draw again.					
Back Skip	— 5) Cliquez sur SUIVANT				
Device Initialization					
Email Address	 — 6) Saisissez l'adresse email et renseignez les questions de sécurité (optionnel). 				
Question 1 What is your favorite children's book? Answer					
Question 2 What was the first name of your first boss? + Answer	7) Questions de securité :				
Ouestion 3 What is the name of your favorite fruit? * Answer					
Save	— 8) Cliquez sur ENREGISTRER				
Startup Wizard					
 Welcome to the Setup Wizard. This startup wizard will help you set parameters. Click Next to continue. ✓ Auto-check for updates Notify automatically when updates are available. The system will check for updates daily. Online Upgrade is a service that provides you with firmware updates from the cloud. This service will collect device information in order to inform you about available firmware updates. Such information may include your device name, firmware version and device identification numbers. Such information is processed for the context of the service of the cloue to the service of the cloue to the clo	9) Laissez la vérification automatique des mises à jour activée par défaut. Cela permettra de s'assurer que votre système est à jour (uniquement si vous êtes connecté à un modem disposant d'une connexion internet).				
Next	— 10) Cliquez sur SUIVANT				



	09
4	Configuration initiale - Kit Wi-Fi
Configuration initiale des kits Wi-	Fi
Press scan to search for new cameras	
Back	Scan 16) Cliquez sur Scanner
New Yale Camera Found	
IP Address Type 192.168.1.10 SV-DB4MX-B xxx.xxxx.xxx SV-DB4MX-B xxx.xxxxx SV-DB4MX-B xxx.xxxxx SV-DB4MX-B xxx.xxxxx SV-DB4MX-B xxx.xxxxx SV-DB4MX-B	17) Vos caméras connectées (Wi-Fi) devraient maintenant apparaître sur la liste. Si certaines caméras n'apparaissent pas, cliquez à nouveau sur Scanner. Si elles ne s'affichent toujours pas, vérifiez qu'elles sont toutes branchées à une source d'alimentation et que leurs câbles Ethernet sont connectés au même routeur que l'enregistreur DVR.
∢ Note: Please check all your new Yale WIFI cameras are listed h Next.	here and press
Back Scan again	Next 10) Cirquez sur Survaire
-	
Set New Camera Passwords Image: Use current recorder password	19) Laissez la case cochée pour que les caméras utilisent le même mot de passe que celui défini au début pour l'enregistreur DVR.
All cameras connected to this CCTV system will share the same password Back	20) Cliquez sur Suivant



4 Configuration initiale - Kit Wi-Fi					
Configuration initiale des kits Wi-Fi					
Connect to Mobile App	Vous devez installer l'application et vous inscrire avant de scanner.				
Serial: 300213BYAZAD569	27) Si vous souhaitez accéder à votre système depuis l'application Yale View, scannez le code QR pour vous connecter. (Si non, cliquez sur SUIVANT)				
Back Next •	– 28) Cliquez sur SUIVANT				
Setup Complete Congratulations, your Yale CCTV is now ready to use!					
Please visit www.yalelock.com/smart-living for more information about your new CCTV system.	29) L'installation est à présent terminée.				
	L'enregistreur DVR est maintenant activé et les caméras sont en phase d'enregistrement. Le système fonctionne par défaut en « Mode normal », ce qui signifie que les caméras enregistrent 24h/24 et que l'espace sur le disque dur est écrasé lorsqu'il est saturé. D'autres modes d'enregistrement sont expliqués plus loin dans ce manuel.				

Aperçu du menu



Réglage de la date et de l'heure

	SETTING
	察 NETWORK 💼 EVENT 🕞 STORAGE 📮 SYSTEM
GENERAL DISPLAY PTZ ATM/POS VOICE ACCOUNT SECURITY	General DateSTime Holiday Date Format YYYY M * Time Format 24-HOUR * Date Separator * * System Time 2018 - 03 - 08 14 : 03 : 12 GMT+01:00 * Save DST 2 3 4 4
AUTO MAINTAIN IMP/EXP DEFAULT UPGRADE	DST Type Week Date Start Time Mar ▼ Last ▼ Su ▼ 01 : 00 End Time Oct ▼ Last ▼ Su ▼ 02 : 00 ✓ NTP
	Host IP [time.windows.com]Manual Update Port [123] Interval 60 min.
	Image: Concelement of the series of the s

Date et heure

- 1) Allez dans SYSTÈME > GÉNÉRAL > Date & heure
- 2) Réglez l'année, le mois, la date et l'heure, les minutes
- 3) Définissez votre fuseau horaire
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**
- 5) Cliquez sur **Appliquer**
- 6) Cliquez sur **Enregistrer**

Synchronisation de l'heure de la caméra Wi-Fi. À paramétrer seulement si les caméras Wi-Fi sont connectées.

SETTING				
CAMERA	RETWORK [EVENT	STORAGE	SYSTEM
	General	Date&Time	Holiday	
PTZ	Device Name	SV-8CFDVR		
ATM/POS	Device No.	8		
VOICE	Language	ENGLISH -		
ACCOUNT	Video Standard	PAL 👻		
SECURITY	Instant Play	5 m	n.	
AUTO MAINTAIN	Auto Logout	10 m	n. Monitor Channel(s) when logout
IMP/E×P	IPC Time Sync	24	ä	
DEFAULT	Navigation Bar	1 2 3		
UPGRADE	Mouse Sensitivity		Fast	
	Default		Save	Cancel Apply

L'horloge interne des caméras Wi-Fi a besoin d'être synchronisée fréquemment afin de garder la même heure que celle du système. 1) Allez dans SYSTÈME > GÉNÉRAL

2) Dans **Sync. heure CTI**, définissez la fréquence de synchronisation de la caméra. (24 heures, recommandé)

- 3) Cliquez sur Appliquer
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**

Paramétrage des options d'enregistrement et de détection de mouvement (DM) recommandée pour un usage résidentiel.



7

(A) Cliquez sur **STOCKAGE** Paramètres du CALENDRIER (hebdomadaire) pour les enregistrements.

Cliquez sur ÉVÉNEMENT

Paramètres des options d'enregistrement pour les modes :
(B) DÉTECTION VIDÉO = DM (détection de mouvement) (détection de mouvement simple)
(C) IVS = INTEL (détection de mouvement spécifique)
(D) DÉTECTION VISAGE (déclenchement en cas de détection de visage, pas de reconnaissance faciale!)



CALENDRIER - Enregistrement

1) Sélectionnez le canal (canal = caméra)
 2) Sélectionnez le mode :

Régulier (enregistrement vidéo en continu)

- DM (détection de mouvement simple) Intel = IVS (détection de mouvement spécifique)
- 3) Sélectionnez le(s) jour(s) ou Tous

4) Faites glisser les barres de couleur pour sélectionner les périodes sur lesquelles vous souhaitez activer la détection (glissez de nouveau pour supprimer la période).

5) Lorsque vous avez planifié la semaine pour le canal, cliquez sur Appliquer et continuez pour le prochain canal.

6) Lorsque les paramètres sont définis et appliqués pour tous les canaux, cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur Par défaut pour revenir aux réglages d'usine.

(B) DM (Détection de mouvement) recommandée pour un usage résidentiel



Les caméras filaires et Wi-Fi prennent en charge la détection de mouvement (DM) résidentielle.

DÉTECTION VIDÉO - Détection de mouvement

1) Sélectionnez le canal (canal = caméra)

2) Cochez Activer DM

3) Cliquez sur **Définir** pour modifier la zone du capteur de mouvement. Par défaut, la zone est l'ensemble de la vue.



4) Cliquez sur Appliquer

5) Cliquez sur **Test** pour vérifier que la détection de mouvement fonctionne comme prévu.

(L'avertisseur peut être activé pour tester la détection de mouvement) 6) Lorsque les paramètres sont définis et appliqués pour tous les canaux, cliquez sur **Enregistrer**.

Cliquez sur Défaut pour revenir aux paramètres d'usine.



Paramétrage de la détection de visage (caméras filaires uniquement)

STORAGE

Target Filter

Delay

10 sec.

Save Cancel Apply

(4)

(5)

(D) DÉTECTION VISAGE

INETWORK

Channel

Enable

Period

Send Email

Snapshot

Buzzer

Default

1

Record Channel 12345678

Log Voice Prompts File Name None -

Set

12345678

(2)

PTZ Activation Set

ÉVÉNEMENT - DÉTECTION VISAGE (déclenchement en cas de SYSTEM détection de visage, pas de reconnaissance faciale!) -3 1) Sélectionnez le Canal 1 R min.

2) Cochez Activer 3) Cliquez sur Définir



(Vous pouvez ici définir la taille minimale du visage déclencheur.) 4) Cliquez sur Appliquer

La détection de visage fonctionne uniquement

avec la caméra filaire sur le CANAL 1

5) Lorsque les paramètres sont définis et appliqués pour le canal, cliquez sur Enregistrer

(L'avertisseur peut être activé pour tester la détection de mouvement)

Cliquez sur Défaut pour revenir aux paramètres d'usine.

La détection de visage est utile pour des emplacements comme la porte d'entrée si la caméra est située à hauteur du visage ou légèrement au-dessus.

7

□d CAMERA

IVS

ALARM

VIDEO DETECT

ABNORMALITY

Recherche des vidéos enregistrées selon la date et l'heure, la détection de mouvement, la détection de visage



Lorsque vous avez configuré votre système, ce menu vous permet de trouver des enregistrements vidéo pour enquêter ou faire des rapports d'événements.

OPÉRATIONS:

(A) RECHERCHE : Rechercher et lire des fichiers vidéo enregistrés selon la date et l'heure.

(B) RECHERCHE VISAGE : Rechercher et lire des fichiers vidéo enregistrés par détection de visage (si la fonction est activée).

SAUVEGARDE : HVj kZ\VQYZqune vidéo enregistrée sur un eøge] øgf j Z de stockage externe (disque dur externe ou clé USB). ARRÊT : Arrêt / Déconnexion / Redémarrage

(A) RECHERCHE



- Lecture
- Arrêt
- AZXij gZ[~]ckZghøZ
- ▲ Lecture image par image (uniquement sur pause)[×]
- Avance lente (x1/2 / x1/4 / x1/8 / x1/16)
- Avance rapide (x2 / x4 / x8 / x16)

7) Zoom sur la chronologie :







Si une caméra Wi-Fi est connectée avec une ou plusieurs caméra(s) filaire(s), l'affichage unique doit être utilisé pour visualiser les caméras Wi-Fi. Les caméras Wi-Fi disposent d'une très haute résolution et ne peuvent pas être visualisées en même temps que les caméras filaires (résolution standard.). Elles doivent être visualisées en vue unique, séparément.

Recherche des vidéos enregistrées selon la date et l'heure, la détection de mouvement, la détection de visage



RECHERCHE VISAGE montre une photo prise de la forme d'un visage capturée par la caméra.

RECHERCHE par année/mois/jour

Sauvegarde d'une séquence vidéo sur un support de stockage



OPÉRATIONS :

SAUVEGARDE : Hyj kZ\VgYZgune vidéo enregistrée sur un eøge] øgf j Z de stockage externe (disque dur externe ou clé USB).



Ajout d'une caméra Wi-Fi à votre enregistreur DVR



Allez dans Caméra

La caméra doit être branchée via un câble Ethernet au routeur pour que le DVR puisse la rechercher. Référez-vous au manuel fourni avec votre kit pour plus de détails sur la procédure de branchement des câbles.



INSCRIPTION

- 1) Cliquez sur Rechercher IP
- 2) Sélectionnez la caméra (cochez)
- 3) Cliquez sur Ajouter

Il vous sera demandé si vous souhaitez que la caméra utilise le même mot de passe que celui défini pour l'enregistreur DVR (RECOMMANDÉ).

Allez à l'étape 8)

(Sous Appareil ajouté, votre caméra est à présent listée avec un bouton de statut vert).

Si vous n'avez pas sélectionné le même mot de passe que celui du système, continuez à partir de l'étape 4)

- 4) Sélectionnez la caméra (cochez) sous Appareil ajouté
- 5) Cliquez sur Modifier
- 6) Saisissez le mot de passe et cliquez sur OK
- 7) Le statut passe à présent au vert

La caméra est à présent active (branchée via un câble Ethernet).

(Si des caméras Wi-Fi sont déjà connectées à votre système, les étapes 8 à 14 ont déjà été effectuées).

Paramétrage de la connexion de la caméra Wi-Fi au routeur 8) Allez dans CAMÉRA Wi-Fi

9) Cochez **Activer**

10) Sélectionnez le canal (celui sur lequel votre nouveau Wi-Fi est connecté)

11) Sélectionnez votre routeur dans la liste

- 12) Saisissez le mot de passe de votre routeur
- 13) Cliquez sur Appliquer
- 14) Cliquez sur **OK**

Le câble Ethernet et l'alimentation peuvent à présent être débranchés de la caméra Wi-Fi. La caméra peut être installée à l'emplacement souhaité à portée du routeur. Réorganisation des caméras Wi-Fi dans la liste des canaux Comment déplacer les caméras Wi-Fi dans la liste des canaux pour simplifier l'aperçu de la recherche et sur l'application.

MAIN MENU U <u>(کر</u> Allez dans Caméra FACE SEARCH Ĩ () () i JET WOR LOG И 669 _(j) CAMERA NETWOR EVENT



 Allez dans TYPE DE CANAL
 Cochez (changez) le canal dans IP
 Si vous avez des caméras filaires branchées sur les deux premiers canaux, cochez toutes les cases IP à partir de la première caméra Wi-Fi.
 (Dans ce cas n°3)

3) Cliquez sur **Appliquer**

- 4) Cliquez sur **Applique**
- 4) Cliquez sur **OK**

Le système redémarre.



Après le redémarrage, allez dans ×CHBG/EI ×DC

Vos caméras doivent être désélectionnées et ajoutées de nouveau. 5) Cochez pour sélectionner la caméra

6) Cliquez sur Supprimer pour retirer la ou les caméra(s)

Réinstallation d'une ou plusieurs caméra(s) sur les nouveaux canaux.

7) Cliquez sur Rechercher IP8) Cochez pour sélectionner la caméra

9) Cliquez sur Ajouter

La caméra est à présent ajoutée à la liste dans Appareil ajouté sous le nouveau numéro de canal.





Activation des notifications email sur détection de mouvement (La fonction est également disponible pour l'IVS et la détection de visage)

7) Allez dans Événement > DÉTECTION VIDÉO > Détection de mouvement
8) Cliquez sur Envoyer un email
9) Cliquez sur Appliquer
10) Cliquez sur Enregistrer

A présent, le système vous envoie un email à chaque fois qu'un mouvement est détecté.





Si l'application est connectée, vous recevrez une notification à chaque fois qu'un mouvement est détecté.

Estimation du temps d'enregistrement sur le disque dur

SYSTEM	Q EVENT	1		LOG	
HDD					
	Channel	Edit	Bit Rate(Kb/S)	Record Time	Resolution
	√ 1	/	2048	24	1280*720(720P)
REC ESTIMATE	√ 2		2816	24	2560*1440(2560×1440)
RES	3	1	2048	24	1280*720(720P)
<i>// 0</i>	(2) 4	1	2048	24	1280°720(720P)
CHANNEL INFO	5	1	2048	24	1280*720(720P)
/ERSION	6	1	2048	24	1280*720(720P)
	7	1	2048	24	1280°720(720P)
	8	1	2048	24	1280*720(720P)
	9	1	2048	24	1280*720(720P)
	10	1	2048	24	1280°720(720P)
	11	1	2048	24	1280*720(720P)
	12	Z	2048	24	1280*720(720P)
	4				
	Known Spa	ace	Known Time		3
	Capacity 2.0	00	TB = 2000	GB Se	elect
	Time 38		Days		
	4 Note: The rer	ord estin	atton data here is fo	r reference only P	lease he cautious
	inde. The fee	a alaudati	and there is it	in reference only. I	icase se cadilous
	when you are	calculat	ng recora perioa.		

Temps estimé d'enregistrement sur le disque dur

- 1) Allez dans INFOS > SYSTÈME > ESTIMATION ENREG.
- 2) Vérifiez que toutes les caméras/canaux sont cochés.

3) Cliquez sur Sélectionner (cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle)4) Le temps affiche à présent une estimation de la durée restante d'enregistrement.

Si l'enregistrement excède la capacité du disque dur, l'enregistrement le plus ancien sera écrasé par défaut.

Formatage/effacement du disque dur

	SETTING
	🛜 NETWORK 💼 EVENT 🔂 STORAGE 📮 SYSTEM
BASIC SCHEDULE HDD MANAGE FTP BECORD	SATA 1 O
HDD DETECT	1* Device Name Type Status Free SpaceTotal Space All - 1.80 TB/1.81 TB 1* ✓ SATA-1 Read/Write * Normal 1.80 TB/1.81 TB 1* ✓ SATA-1 Read/Write * Normal 1.80 TB/1.81 TB
	Refresh Format Save Cancel Apply

Avertissement : cette opération effacera tous les enregistrements sur votre disque dur.

- 1) Allez dans **STOCKAGE > GESTION DISQUE DUR**
- 2) Cochez le disque dur sélectionné
- 3) Cliquez sur **Formater**
- 4) Cliquez sur **Appliquer**
- 5) Cliquez sur **OK** (dans le menu contextuel)

Le système redémarre.





THE YALE BRAND, with its unparalleled global reach and range of products, reassures more people in more countries than any other consumer locking solution.

THE ASSA ABLOY GROUP is the world's leading manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

