


Klawiatura (EF-KP)




Przyciski i elementy

1. Lampka kontrolna LED.
2. Przyciski numeryczne.
3. Przycisk aktywacji alarmu.
4. Przyciski paniczne – jednocześnie 4A i 4B.
5. Przycisk częściowej aktywacji alarmu.
6. Przycisk dezaktywacji alarmu.
7. Przycisk uczenia (parowania) - jednocześnie klawisze 8 i 9.
8. Zabezpieczenie baterii
9. Otwory montażowe.

Zawartość opakowania

1. Klawiatura bezprzewodowa x1
2. Śruby montażowe x2
3. Bateria CR2032 x1 (w gnieździe)



Ustawienia i instalacja

Przed zamontowaniem Klawiatury w sposób trwały należy sparować urządzenie z systemem i wykonać próbę. Metoda parowania jest opisana w instrukcji alarmu.

Urządzenie współpracuje z wszystkimi alarmami Yale.

Zalecenia montażowe

- Montaż na wysokości klatki piersiowej dla wygody użytkownika.
- Montaż wyłącznie wewnątrz budynku.
- Lokalizacja uniemożliwiająca dostęp do klawiatury z zewnątrz.

Więcej informacji na stronie
yalelock.pl

DANE TECHNICZNE

Środowisko pracy:

-10°C do 40°C, wilgotność względna 70%, do użytku wewnątrz budynków.

Częstotliwość:

868 MHz FM

Współpracuje z wszystkimi alarmami Yale.

Informacje oraz rysunki w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie.
Yale zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzoru produktu w dowolnym momencie bez uprzedzenia.



Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

