




Smart Home Alarm

Návod k použití
Návod k použitíu



An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

Chytrý způsob ochrany vašeho domova.
Chytrý spôsob ochrany vášho domova

Děkujeme, že jste si vybrali systém Yale Standard Alarm System.

Tento jednoduše nastavitelný systém byl navržen s ohledem na požadavky uživatele.

Postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

- A) Prečtěte si pozorně tento návod, abyste měli dostatečné znalosti o potřebných krocích instalace.
- B) Vytvořte plán pokrytí pro nejvýhodnější umístění konkrétních zařízení (až 20 jednotek). Zařízení mohou být spárována do systému, zařízení v sadě alarmů jsou předem spárována).
- C) Před montáží vyzkoušejte zařízení na vybraných místech, abyste se ujistili, že máte funkční bezdrátový výkon.
- D) Po aktivaci se ochrana proti manipulaci vypne po dobu 3 hodin, tak máte dostatek času na pohodlnou instalaci. Ochranu proti manipulaci lze vypnout na další 3hodinové intervaly, pokud je nutné nebo pro výměnu baterie.








Ďakujeme, že ste si vybrali systém Yale Standard Alarm Systém.

Tento jednoducho nastaviteľný systém bol navrhnutý s ohľadom na požiadavky užívateľov.

Postupujte podľa týchto krokov:

- A) Prečítajte si pozorne tento návod, aby ste mali dostatočné znalosti o potrebných krokoch inštalácie.
- B) Vytvorte plán pokrytia pre najvýhodnejšie umiestnenie zariadení (až 20 jednotiek) . Zariadenia môžu byť spárované do systému. Zariadenia v sade alarmov sú spárované vopred.
- C) Pred montážou vyskúšajte zariadenia na vybraných miestach, aby ste sa uistili, že máte funkčný bezdrôtový výkon.
- D) Po aktivácii sa ochrana proti manipulácii vypne na dobu 3 hodín, aby ste mali dostatok času na pohodlnú inštaláciu. Ochranu proti manipulácii je možné vypnúť na ďalšie 3 hodinové intervaly, ak je to nutné, resp pre výmenu batérie.

Obsah Obsah

1		(04-06)
2		(07)
3		(08)
4		(09-10)
5		(11)
6		(11)
7		(12-21)



1


Jak to funguje

Ako to funguje

Radio 868 MHz
Radio 2,4 GHz (*)



SR-HUB / Ovládací jednotka
SR-HUB / Ovládacia jednotka
Radio 868 MHz




Klávesnice
Klávesnica



Radio 868MHz





Paniková funkce
>3sec.<




Dveřní - okenní kontakt
Dverný - okenný kontakt




Radio 868MHz




SR-PIR čidlo
SR-PETPIR čidlo



Radio 868MHz



SR-PET PIR čidlo



Detektor kouře / dymu



Tested to EN54
Radio 868MHz





Jak to funguje

Ako to funguje




1

Klíčenka
Kľúčienka

Radio 868MHz



Panikové tlačítko
Panikové tlačidlo

Radio 868MHz

Externí čidlo pohybu
Externé čidlo pohybu

Radio 868MHz






2,3 m



110°

~12 m

i








1

Jak to funguje




Ako to funguje

Čidlo s fotoaparátom
Čidlo s fotoaparátom




Radio 2,4 GHz

Čidlo s videokamerou
Čidlo s videokamerou





Radio 2,4 GHz

Pokojský senzor
Izbový senzor




Radio 2,4 GHz


Spínaná zásuvka
Spínaná zásuvka



Radio 2,4 GHz



Vaše domácnost / Vaša domácnosť





Stáhněte aplikaci

Stiahnite aplikáciu


Yale Smart Living Home






IOS 9.0 +




Android 4.2 +

Sériové číslo zařízení
Sériové číslo zariadení


1




2



3






4




a


b

OR









4



Sít Siet'			
Chyba Chyba			
Status alarmu Status alarmu			

Resetování / Reset



i



5



Odstraňte pásek z baterie
Odstráňte pásik z batérie





Otestujte plánované umístění zařízení
Otestujte plánované umiestnenie zariadenia


~30 m








Stiskněte tlačítko testu spojení
Stlačte tlačidlo testu spojenia



6










1




2




3




4




5




6








①




Párovací / Test – tlačítko
Párovacie / Test – tlačidlo



②




③



✓




①

















Párovací / Test – tlačítko
Párovacie / Test – tlačidlo










①













①




Párovací/ Test – tlačítko
Párovacie/ Test – tlačidlo





②




③




④



⑤










①



Párovací/ Test – tlačítko
Párovacie/ Test – tlačidlo

②







①




②




③



④




⑤




⑥







Vyměňte baterie / Vymeňte batérie



SR-KP




SR-DC




SR-PC / Čidlo s fotoaparátom


SR-PC / Čidlo s fotoaparátom




SR-PIR / PETPIR




SR-PVC



SR-KF



SR-SD






SR-PB






Výměna baterií




Výměna baterií




SR-RS



SR-EIR



SR-SR



SR-BX



			
Vloupání Vlúpanie			
Vstup (časovač) Vstup (časovač)			
Domácí režim (např. režim "noc") Domáci režim (napr. režim "noc")			
Domácí režim (časovač) Domáci režim (časovač)			


Bypass Bypass			
Zvonek Zvonček			



Společnost ASSA ABLOY Ltd., School Street, Willenhall, West Midlands, Anglie
Wv13 3PW prohlašuje, že rádiové zařízení typu WIPC-301W odpovídá
Směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU
je k dispozici na internetové adrese: www.yalelock.com/smart-living/doc

Spoločnosť ASSA ABLOY Ltd., School Street, Willenhall, West Midlands, Anglie
Wv13 3PW prehlasuje, že rádiové zariadenie typu WIPC-301W odpovedá
Smernici 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EU
je k dispozícii na internetovej adrese: www.yalelock.com/smart-living/doc

Prostředí Prostredie




Všechna domácí zařízení / ABS polykarbonát
Všetky domáce zariadenia / ABS polykarbonát



-10 °C to 40 °C



70%



Venkovní sířena
Vonkajšia sířena



-20 °C až 50 °C



95 %

Funkce Smart home vyžaduje náš centrální server. Yale neposkytuje žádnou záruku na dostupnost našeho serveru a nemůže zaručit neomezenou či budoucí dostupnost našeho bezplatného serveru. V případě změny bychom kontaktovali jednotlivé uživatele prostřednictvím e-mailu.

V případě odpojení serveru, bude systém alarmu nadále fungovat (zapnutí / vypnutí) pomocí dodávaného systému příslušenství klávesnice.

Funkce upozornění na poplach musí být používána pouze u osob, které souhlasily s tím, že je systém bude kontaktovat. Systém se nepoužívá k přímému volání tísňových volání 112/999.


Informace a ilustrace podléhají změnám v tomto dokumentu. Společnost Yale si vyhrazuje právo měnit specifikace návrh výrobku kdykoli bez předchozího upozornění.

Funkcia Smart home vyžaduje náš centrálny server. Yale neposkytuje žiadnu záruku na dostupnosť nášho serveru a nemôže zaručiť neobmedzenú, či budúcu dostupnosť nášho bezplatného serveru. V prípade zmeny by sme kontaktovali jednotlivých užívateľov cez E-mail.

V prípade odpojenia serveru, bude systém alarmu naďalej fungovať (zapnutie / vypnutie) pomocou dodávaného systému príslušenstvo klávesnica.

Funkcia upozornenia na poplach musí byť použitá len u osôb, ktoré súhlasily s tým, že ich systém bude kontaktovať. Systém sa nepoužíva k priamemu volaniu tiesňových volaní 112/999.

Informácie a ilustrácie podliehajú zmenám v tomto dokumente. Spoločnosť Yale si vyhradzuje právo meniť špecifikácie a návrh výrobku kedykoľvek bez predošlého upozornenia. ""



i Podpora





www.yalelock.cz
www.chrantesvojdomacnost.cz
www.yalelock.sk
www.chrantesvojdomacnost.sk

i

www.yalelock.cz
www.chrantesvojdomacnost.cz
www.yalelock.sk
www.chrantesvojdomacnost.sk

