



SCLAK Smarter and Safer Access

SCLAK keypad



MANUALE DI INSTALLAZIONE

1. BENVENUTI
2. PREREQUISITI
3. INSTALLAZIONE
4. ABBINAMENTO
5. CREAZIONE E DISTRIBUZIONE
6. SINCRONIZZAZIONE
7. DETTAGLI TECNICI
8. CONFORMITÀ AGLI STANDARD
9. SMALTIMENTO DELLA CONFEZIONE DEL PRODOTTO

1. BENVENUTI

SCLAK keypad è una tastiera bluetooth che funziona in abbinamento a SCLAK per permettere di aprire le tue porte immettendo un codice pin numerico a 4 o 6 cifre.

L'abbinamento di SCLAK keypad a SCLAK, la creazione e la distribuzione dei codici pin sono realizzati tramite app. L'installatore e l'amministratore sono in grado di abbinare SCLAK keypad a SCLAK ma non hanno un codice pin, i proprietari possono crearsi un pin personale e distribuire ai propri ospiti un pin con eventualmente delle restrizioni di accesso tramite calendario. SCLAK keypad è alimentato a batteria, si collega senza fili a SCLAK e quindi può essere installato velocemente nella posizione desiderata.

2. PREREQUISITI

SCLAK keypad necessita che la porta sia munita di uno SCLAK versione 1.0, 1.C o Wiegand con fw 4.50 o superiore. Per verificare la compatibilità aprire nell'app il dettaglio dello SCLAK che si vuole abbinare a SCLAK keypad e verificare la versione indicata nel numero di serie. Ulteriormente nel dettaglio è presente il collegamento Aggiungi Accessorio.

3. INSTALLAZIONE

3.1. INDIVIDUARE LA ZONA

SCLAK keypad si installa all'esterno nella posizione desiderata nell'ambito di 5mt dalla SCLAK a cui va abbinato.

3.2. VERIFICARE IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SCLAK keypad, 1 batteria ER14505M, 1 guarnizione tastiera, 1 guarnizione ORING, 2 tasselli da muro da 6 mm, 4 viti per fissare la cornice al fondo, 1 cornice colore argento, 1 fondo colore grigio, garanzia, manuale di installazione.

3.3. ESEGUIRE I FORI E FISSARE IL DISPOSITIVO

Effettuare i fori per fissare la base in maniera adeguata. La base può essere fissata sullo stipite, legno o metallo; o a muro, con gli appositi tasselli in dotazione. Collegare la tastiera alla cornice e alla base utilizzando le viti in dotazione. Assicurarsi di aver inserito correttamente la batteria prima di completare l'operazione.

4. ABBINAMENTO

SCLAK keypad può essere abbinato a un solo SCLAK alla volta. L'operazione può essere effettuata sia in fase di installazione di SCLAK che a posteriori.

4.1. ABBINAMENTO IN FASE DI INSTALLAZIONE

Durante l'installazione di SCLAK l'installatore ha la possibilità di abbinare SCLAK keypad toccando il bottone ACCESSORI



Dopo aver toccato il bottone seguire le istruzioni a video.

4.2. ABBINAMENTO A SCLAK GIÀ INSTALLATO

L'amministratore e l'installatore avranno la possibilità di abbinare SCLAK Keypad tramite il collegamento aggiungi accessorio presente nel dettaglio dello SCLAK desiderato.

Dopo aver toccato il collegamento seguire le istruzioni a video.



5. CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PIN

La creazione e la distribuzione dei PIN viene fatta tramite app dagli utenti Amministratore e Proprietario.

In fase di creazione di un invito ad uno SCLAK con SCLAK Keypad abbinato, l'amministratore e il proprietario avranno l'opzione di creare un codice pin per il proprio invitato. Il codice pin avrà le stesse limitazioni di calendario che eventualmente sono state impostate. Il codice PIN inviato avrà validità a partire dalla sincronizzazione, vedi prossimo capitolo per le specifiche.

Il proprietario ha la possibilità di creare un proprio pin personale nell'area dedicata alla tastiera nel dettaglio dello SCLAK.



Il numero di pin disponibili dipende dal modello SCLAK utilizzato ed è indicato nell'app.



6. SINCRONIZZAZIONE PIN

Ogni volta che un utente abilitato utilizza SCLAK con il proprio smartphone sincronizza i PIN. Con la sincronizzazione i PIN distribuiti vengono caricati sull'unità SCLAK garantendo quindi la validità dei PIN distribuiti. Gli utenti proprietario nel dettaglio dello SCLAK abbinato con SCLAK keypad vedono se è necessario effettuare la sincronizzazione dei PIN.

7. DETTAGLI TECNICI

DIMENSIONI	8,4 x 8,4 x 2,7 cm
TEMPERATURA OPERATIVA	-20° +60° C
ALIMENTAZIONE	Batteria ER 14505M 3.6V, AA
PROTEZIONE	IP65
CONNESSIONE	Bluetooth 4.1
CERTIFICAZIONE	Marcatura CE di conformità

8. CONFORMITÀ AGLI STANDARD

COMUNITÀ EUROPEA EU

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE 1999/5/CE



Yale s.r.l. è autorizzata ad applicare il marchio CE sul prodotto Sclak, dichiarandone in tal modo la conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE.



Stati membri EU/EFTA riconosciuti per l'utilizzo

Tutti gli stati membri EU/EFTA



Stati membri EU/EFTA con limitazioni all'uso

Nessuno

9. SMALTIMENTO DELLA CONFEZIONE E DEL PRODOTTO

LA CONFEZIONE È RIUTILIZZABILE E PUÒ ESSERE RICICLATA. IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO E IL PRODOTTO DEVONO ESSERE SEMPRE SMALTITI IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI VIGENTI NEI VARI PAESI.



Il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare danni all'ambiente o alla salute causati da un smaltimento inappropriato, devi sempre separare il dispositivo da altri tipi di rifiuti e riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile dei materiali. Puoi contattare il rivenditore specializzato o il soggetto locale preposto alla raccolta differenziata e al riciclaggio di apparecchiature elettriche o elettroniche.



Ricordati di smaltire il materiale d'imballaggio di Sclak secondo disposizioni vigenti specifiche del tuo paese.



Sclak è conforme alla direttiva RoHS

GARANZIA LIMITATA PRODOTTO

Yale® con la presente garantisce, all'utente finale ("Acquirente") che ha acquistato un prodotto originale ("Prodotto") da un rivenditore Yale® autorizzato ("Rivenditore"), che il prodotto verrà fornito senza difetti nei materiali o nella fabbricazione ("Difetti"), garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto del Prodotto da un rivenditore Yale® autorizzato. Come indicato dai termini e condizioni riportate di seguito, Yale® si impegna a riparare o sostituire il prodotto o componente, in seguito ad un'ispezione da parte di un rivenditore Yale® autorizzato, che risulti essere difettoso, pur non avendo sottoposto il suddetto Prodotto ad un Uso Improprio (come indicato di seguito). L'Uso Improprio annullerà questa garanzia. Per "Uso Improprio" si intendono qualunque delle seguenti azioni: installazione da una persona che non sia il Rivenditore; installazione impropria; uso/funzionamento/manutenzione diversa da quella indicata dalle istruzioni e requisiti forniti da Yale® (come specificato di seguito); manomissione da parte dell'Acquirente, negligenza, danno causato dall'uso eccessivo di forza, piegatura, rottura, crepe, graffi, qualunque atto di vandalismo, riparazione o alterazione da una persona che non sia il Rivenditore; utilizzo accessori e/o altri componenti che non sono prodotti Yale® originali e indicati. Tutto quanto sopra indicato come determinato a sola discrezione di Yale®. In questo documento, vengono mostrate alcune istruzioni e suggerimenti base per l'uso corretto del prodotto. L'unico impegno imposto a Yale® da questa garanzia limitata include la riparazione o sostituzione, a sola discrezione di Yale®, presso la sede del Rivenditore, di qualunque Prodotto e/o componente che venga trovato difettoso da Yale®. Questa garanzia limitata non offre altri diritti né comporta ulteriori obblighi, e non assolve l'Acquirente dalla responsabilità di prendere le necessarie misure, facendo tutto il necessario, includendo l'acquisizione di un'assicurazione, per prevenire il rischio di subire un danno o lesione alla persona o proprietà. Questa garanzia limitata si applica esclusivamente ai difetti del prodotto. Per poter facilitare il servizio di garanzia e permettere a Yale® di determinare il diritto concesso da questa garanzia, l'Acquirente dovrà prima restituire il Prodotto a Yale®, insieme ad un attestato d'acquisto rilasciato dal Rivenditore, tramite il Rivenditore dal quale l'Acquirente ha acquistato il Prodotto. Tutti i costi di spedizione, gestione, viaggio, chiamate di servizio e/o costi aggiuntivi e/o relazionati sono totalmente a carico dell'Acquirente e non sono inclusi in questa garanzia limitata.

L'USO DI COMPONENTI YALE® NON ORIGINALI O ADEGUATI POTREBBE CAUSARE GRAVI DANNI AL PRODOTTO, E ANNULLARE QUESTA GARANZIA LIMITATA. QUESTA GARANZIA LIMITATA NON PUÒ ESSERE ASSEGNATA O IN ALCUN MODO TRASFERITA, ESTESA, ALTERATA O MODIFICATA. NEI LIMITI MASSIMI PREVISTI DALLE LEGGI APPLICABILI, QUESTA GARANZIA LIMITATA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUDENDO, MA SENZA LIMITARSI, A QUALUNQUE TIPO DI GARANZIA DI COMMERCIALITÀ O ADEGUATEZZA PER UN DETERMINATO SCOPO, TALI ELEMENTI SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI. YALE® NON SARÀ RESPONSABILE PER PERDITE ECONOMICHE, O PER QUALUNQUE TIPO DI DANNO SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEGUENZIALE, CHE L'ACQUIRENTE POTREBBE SOSTENERE, NÉ PER DANNI PUNITIVI, PERSINO NELL'EVENTO IN CUI LA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI SIA STATA NOTIFICATA.

ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Tel.: +39 051 6812411
Fax: +39 051 827486

info@assaabloy.it
www.assaabloy.it