


Configurazione Fasce Orarie

1




Premere [OK]

2



Usa [8▼] o [2▲] per selezionare:
[ADD SCHED] [OK]

3



Usa [8▼] o [2▲] per selezionare un utente
[OK]

4



Premere 1-7 per scegliere giorno
esempio: 1 per Domenica

5



Inserisci Ora Inizio [OK]

6



Inserire Ora Fine [OK]

7



Premere [OK] per YES o [*] per NO



Note:

1. Definisci fino ad un massimo 7 differenti fasce orarie per utente.
2. Premere [*] per tornare indietro nel menu.
3. Premere [*] per 3 secondi per uscire dal menu impostazioni.


Modifica Fasce Orarie

1




Premere
[OK]

2



Usa [8▼] o [2▲] per
selezionare:
[EDIT SCHED] [OK]

3




Usa [8▼] o [2▲] per
selezionare gli utenti.
[OK].

4



Usa [8▼] o [2▲] per
scegliere le
impostazioni
desiderate.
Premere [4◀] per 3
secondi per eliminare le
impostazioni correnti.

5



Usa [8▼] o [2▲] per
cambiare l'impostazione del
giorno.
[OK].

6




Usa [8▼] o [2▲] per
cambiare le
impostazioni di inizio
ora
Usa [6▶] per spostarti
su **minuti inizio**.

7




Usa [8▼] o [2▲] per
Cambiare i minuti di
inizio
Usa [6▶] per
spostarti su
Ore fine.

8




Usa [8▼] o [2▲] per
Cambiare le impostazioni
Ore Fine.
Usa [6▶] per modificare
Minuti fine.

9



Usa [8▼] o [2▲] per
Cambiare le
impostazioni **minuti
fine**

10



Premere [OK] per YES o [*]
per NO